

DRIVER INSTRUCTIONS (Polish)




(Please note: commands work on all vehicle doors, including passenger and rear doors)



Zawsze nos z sobą
klucze



1. Wyłącz silnik



2. Wyciągnij klucz



3. Otwórz drzwi, wyjdź z
auta, zamknij drzwi




4. Zablokuj drzwi



5. Przejdź do tyłu
auta



6. Odblokuj drzwi



7. Wyciągnij przesyłkę



8. Zablokuj drzwi